

MOTOR THOR 250 - DIAGNÓSTICO AVERÍAS



13- DIAGNÓSTICO AVERÍAS	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no arranca	Falta gasolina	Añadir gasolina
	No llega gasolina al carburador	Comprobar el circuito de combustible
	Gasolina antigua o no adecuada	Vaciar el depósito y el circuito de combustible y sustituir la gasolina.
	Motor inundado	Sacar la bujía, arrancar el motor, secar o cambiar la bujía.
	Bujía defectuosa	Cambiar
	Bujía aceitosa o húmeda	Limpiar y secar la bujía o cambiarla
	Cable de desconexión a tierra	Compruebe el apriete
	Bujía mal insertada	Comprobar
	El carburador falla	Limpiar y comprobar, si es necesario, cambiar el diafragma
	No hay chispa	Comprobar el encendido, la bobina y el cableado
El motor no se pone a ralentí	Carburador sucio	Limpiar y comprobar el carburador
	Tornillos de regulación mal regulados	Volver a calibrar el carburador
	Bujía defectuosa	Cambiar
El motor no alcanza revoluciones máximas	Carburación errónea	Calibrar el carburador
	El carburador falla	Limpiar y comprobar, si es necesario, cambiar el diafragma
	La válvula de láminas falla	Cambiar las láminas o la válvula completa
	Filtro de aire sucio	Limpiar o sustituir
	Sistema de escape sucio	Limpiar o sustituir el material fonoabsorbente
El motor revoluciona a ralentí	Tornillos de regulación mal regulados	Calibrar el carburador
	Entre aire en las juntas	Reemplazar las juntas y retenes